

8209C 电路应用注意事项

1、8209C 没有无功功能，与其无功相关 09H、0CH、0DH 寄存器没

有功能。电表上电初始化时，不建议访问这 3 个寄存器。

2、8209C 的电流、电压通道最大输入幅度峰值为 660mV，使用时需

要注意增益配置。

3、上电时，建议拉低 RX 脚 30mS，做到硬件复位。

4、8209C 为单 5V 系统。